

Panasonic

SuperFlat™ System Monitor-Receiver Operating Instructions

CT-27SF25







The lightning flash with arrow head within a triangle is intended to tell the user that parts inside the product are a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within a triangle is intended to tell the user that Important operating and servicing instructions are in the papers with the appliance.

WARNING: To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 www.panasonic.com Panasonic de Mexico, S.A, de C.V. Amores No. 1120 Col. Del Valle C.P. 03100 México, D.F. Tel. (915 6 015) 488-1000 Fax (915 6 015) 575-6763, 575-6765 Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric of Puerto Ricc Inc. ("PSC") Ave. 65 de Intantería, Km 9.5 San Gabriel Industrial Park Carolina, Puerto Rico 00985 Tel. (787) 750-4300 Fax (787) 768-2910

Table of Contents

Congratulations	2
Customer Record	2
Care and Cleaning	2
Specifications	2
Installation	3
Television Location	3
Optional Cable Connections	
AC Power Supply Cord	
Cable / Antenna	
Cable Connection	
Antenna Connection	
Optional Equipment Connections	4
Amplifier (To Audio Amp) Connection	
Picture In Picture (PIP) Operation	5
With a VCR and Cable Box	E
With a VCR - No Cable Box	
Roller Guide Menu	7
Remote Navigation / ACTION Button	7
Remote Control Guide	
Roller Guide Feature Chart	8
Special Features	11
Menu Languages	
Cable Mode / TV Mode	
Sleep Timer	
Timer 1 and Timer 2	
Picture Adjuistments	
Favorite Channels and Captions	
Locking Channels and Games (Video Input)	
Unlocking Channels and Games	
Troubleshooting Chart	16

Read these instructions completely before operating TV.

Contents are subject to change without notice or obligation.

Copyright 1998 by Matsushita Electric Corporation of America. All rights reserved. Unauthorized copying and distribution is a violation of law.

Congratulations

Your new SUPERFLAT™ system TV features state-of-the-art picture quality, an innovative dome sound system, and compact, elegant styling designed to give you many years of enjoyment. It was thoroughly tested and tuned at the factory for best performance.

Customer Record

The model and serial number of this product are located on the back of the TV. You should note the model and serial number in the space provided and retain as a permanent record of your purchase. This will aid in identification in the event of theft or loss. Product registration is available at: www.prodreg.com/panasonic.

Model Number	•		 	•		-	- -	manage time t	· ·
	•	-	•			•			
Serial Number		_			, .				

Care and Cleaning

Screen (Turn TV Off)

- Use a mild soap solution or window cleaner with a soft clean cloth. DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.
- Avoid excessive moisture and wipe dry.

Cabinet and Remote Control

- ☐ For cabinets and Remote Control, use a soft cloth dampened with water or a mild detergent solution. Avoid excessive moisture and wipe dry.
- Do not use benzene, thinner or other petroleum based products.

Specifications

CT-27SF25	120V AC, 60Hz
Channel Capability - 181	VHF-12; UHF-56; Cable-125
2 Video Input Jacks	1Vp-p, 75 Ohm, Phono Jack Type
2 Audio Input Jacks	500mV RMS 47K Ohm
Audio Output Jacks	0-2.0V RMS 4.7K Ohm
S-Video Input Jack	S-Video (Y-C) Connector

Specifications are subject to change without notice or obligation.

Installation

Television Location

This unit is intended to be used with an optional stand (TY-275F25M) or entertainment center. Consult your dealer for available options.

- Avoid excessive sunlight or bright lights, including reflections.
- Keep away from excessive heat or moisture. Inadequate ventilation may cause internal component failure.
- ☐ Fluorescent lighting may reduce Remote Control transmitting range.
- ☐ Keep away from magnetic equipment, including motors, fans, or external speakers.

Optional Cable Connections

Shielded audio and video cables should be used between components. For best results:

- □ Use 75-ohm coaxial shielded cables.
- Check type of output and input connectors on your components.
- Determine required cable lengths.

AC Power Supply Cord

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT OF AC OUTLET AND FULLY INSERT. DO NOT USE A PLUG WITH A RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADE CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. FOR SOME MODELS THAT ARE NON-POLARIZED, THE USE OF AN AC ADAPTOR CONNECTOR MAY BE NECESSARY.



Cable / Antenna

For proper reception, either a cable or antenna connection is required.

Cable Connection

Connect the cable supplied by your local cable company.

ote: A cable converter box may be required for proper reception.

Check with your local Cable company for compatibility requirements.

Incoming Cable from Cable Company




75 Ohm VHF/UHF on back of TV

Antenna Connection

- For proper reception of VHF/UHF channels, an external antenna is required. For best reception an outdoor antenna is recommended.
- Antenna must be set to TV mode in the SET UP menu.

Incoming Cable from Home Antenna






Cable Mode is preset at the factory. Antenna users must change to TV Mode in the Set Up Menu under Prog. Chan (Program Channels).

Optional Equipment Connections

VCR's, DVD players, video game consoles, and DSS equipment can also be connected to the video inputs. See the optional equipment manual for details.



Procedure

- 1. Connect equipment to rear Audio/Video input jacks, as shown.
- Select the corresponding video input by pressing TV/VIDEO button.
- 3. Operate optional equipment as instructed in equipment manual.

Note: The S-VIDEO connection provides higher quality, if available, and overrides other VIDEO connections. Use INPUT 1, AUDIO R and L with S-VIDEO connection.

Amplifier Connection (TO AUDIO AMP)

Connect to an external audio amplifier input for listening through a stereo system.

Note: TO AUDIO AMP terminals cannot be connected directly to external speakers.

Audio Adjustments


- 1. Select SPEAKERS ON located in the AUDIO menu on screen.
- 2. Set amplifier volume to minimum.
- Adjust TV volume to desired level.
- 4. Adjust amplifier volume to match the TV.
- Select SPEAKERS OFF & VAO (Variable Audio Out) from AUDIO menu.
- 6. Volume, mute, bass, treble and balance are now controlled from the TV.

Picture In Picture (PIP) Operation

With a VCR and Cable Box

This television includes a Picture In Picture (PIP) feature. A second video source (VCR, Camcorder, etc.) is required to provide a second picture.

Connect your television to a VCR and Cable Box, as shown.



Note: The Remote Control must be programmed with supplied codes to operate the VCR and Cable Box. See Programming the Remote Control in the Remote Control Quick Reference Guide.


Procedure

Press the PIP button on the Remote Control to display the PIP frame.

Note: The PIP picture is the same as the main picture, initially.

To view a different picture in the PIP frame:


- Press the TV/VIDEO button on the Remote Control to select the video PIP source.
- Verify the CABLE BOX and VCR are turned on and the VCR tuned to Channel 3 or 4,depending on the VCR.
- Choose channels for the PIP frame by pressing the CBL button on the Remote Control and using the numeric keypad or CH up/down buttons.
- Choose channels for the Main Picture by pressing the TV button on the Remote Control and using the numeric keypad or CH up/down buttons.



With a VCR - No Cable Box

This television includes a Picture In Picture (PIP) feature. A second video source (VCR) is required to provide a second picture.

Connect your television to a VCR, as shown.



CABLES NOT SUPPLIED

Note: The Remote Control must be programmed with the supplied codes to operate the VCR. See Programming the Remote Control in the Remote Control Quick Reference Guide.


Procedure

Turn the VCR off and tune the TV to Channel 3 or 4, depending on the VCR.

Press the PIP button on the Remote Control to display the PIP frame on screen.

Note: The PIP picture is the same as the Main picture, initially.


- Press the TV/VIDEO button on the Remote Control to select the VIDEO PIP source.
- Press the VCR button on the Remote Control and turn the VCR on.
- Press the TV/VCR button on the Remote Control.
- Choose channels for PIP frame by pressing VCR CHANNEL up/down buttons on the Remote Control.
- Choose channels for the Main Picture by pressing the TV button on the Remote Control and using the numeric keypad or CH up/down buttons.



Roller Guide Menu

Press the **ACTION** button in the middle of the large blue button on the Remote Control to display the Roller Guide menu. Press the **CH** (channel) up/down to rotate the Roller Guide. Press the Left **VOL** (volume) button to exit the Roller Guide menu.

Note: Be careful to press the ACTION button in the middle of the button. If you do not press in the middle of the button, the channel or volume keys may be activated.




Note: To exit the Roller Guide Menu, press the left VOL (volume) on the ACTION button.

Navigation Button

Press the **ACTION** button to select main menu items. Press the up/down **CH** (channel) buttons to highlight sub menus. Press the Right **VOL** button to select and adjust features. Press the **ACTION** button to return to sub menus.

Remote ACTION / Navigation Button



Remote Control

The Remote Control Quick Reference Guide is located within the package provided with this TV.

Roller Guide Menu Chart

ONEM	Description
SET UP	SET UP
LANGUAGES	☐ Select English, Spanish, or French menu.
PROG. CHAN (Program Channels)	 □ MODE - Select Cable or TV. See Installation section in Manual. □ AUTO PROGRAM - Automatically program channels having a signal into memory. □ MANUAL PROGRAM - Manually add or delete channels from memory.
CC (Closed Captioned)	□ CC ON MUTE - Select C1-C4 for Closed Captioning display when the Remote MUTE button is pressed. □ CC MODE - Select T1-T4 or C1-C4 for transmitted information, if available, in a black box.
AUTO POWER	AUTO POWER - Select SET to power up the TV at the same time as the Cable Box or other components or select NO.
AUDIO	AUDIO
AUDIO ADJ. (Adjustments)	■ MODE - Select STEREO, SAP (Second Audio Program) or MONO. (Use MONO when stereo signal is weak.) ■ BASS - Increase or decrease the bass response. ■ TREBLE - Increase or decrease the treble response. ■ BALANCE - Emphasize the left / right speaker volume. ■ NORMAL - Reset BASS, TREBLE and BALANCE to factory default.
OTHER ADJ. (Adjustments)	Al SOUND - Automatically adjust volume to maintain a comfortable listening level.
SURROUND	SPATIALIZER - Three dimensional surround sound with two speakers.

ROLLER GUIDE MENU CHART Roller Guide Menu Chart (Cont.)

Meno	Description
AUDIO	AUDIO
SPEAKERS	 ON - TV speakers operate normally. OFF&VAO (Variable Audio Output) - TV speakers off - audio adjustable by TV. OFF&FAO (Fixed Audio Output)- TV speakers off - audio adjustable only by the external amplifier.
TIMER	TIMER
CLOCK SET	When set, TIME will display on screen after pressing POWER button, RECALL button, or changing channels.
SLEEP	Set timer to turn off TV in 30, 60, or 90 minutes. Select NO to turn timer off.
TIMER 1 TIMER 2	Set two timers to automatically turn TV on and off at selected times, on selected channels, and on selected days. (Clock must be set to use Timer features.)
PICTURE	PICTURE
VIDEO ADJ. (Adjustments)	 □ COLOR - Adjust desired color intensity. □ TINT - Adjust natural flesh tones. □ BRIGHTNESS - Adjust dark areas for crisp detail. □ PICTURE - Adjust white areas of picture. □ SHARPNESS - Adjust clarity of outline detail. □ NORMAL - Reset all picture adjustments to factory default settings.
OTHER ADJ. (Adjustments)	 COLOR TEMP - Adjust white balance to COOL (blue), WARM (red) or NORMAL. AUTO COLOR -Equalize color to compensate for signal variations.

Roller Guide Menu Chart (Cont.)


Menu	Description
CHANNELS	CHANNELS
FAVORITES	CHANNEL SCAN - Select FAV (15 favorites) or ALL channels to scan channels using the up/down CH buttons.
CAPTION	 PRESET CAPTION - Enter channel numbers for preset captions. MANUAL CAPTION - Enter channel numbers and captions manually. INPUT LABEL - Label video connections to display optional equipment.
Lock	LOCK
CHANNEL	☐ Select channels to lock out for 12, 24, or 48 hours with a secret code.
GAME GUARD	☐ Lock out video games, cable box, and VCR's from being viewed for 12, 24, or 48 hours with a secret code.
ALL	Lock out all channels and video inputs for 12, 24, or 48 hours with a secret code.

Special Features

SET UP

Language


In SET UP Menu, select !DIOMA/LANGUE to change menu language to ENGLISH, ESPAÑOL, or FRANCAIS.



Cable Mode / TV Mode

In SET UP Menu, select PROG CHAN to select TV (antenna) Mode or CABLE MODE depending on the signal source.


Choose PROGRAM AUTO to automatically program all channels having a signal or choose PROGRAM MANUAL to manually add or delete channels.



TIMER

Sleep


In TIMER menu, select SLEEP to turn TV off in 30, 60, or 90 minutes. Select NO to turn off timer.




Note: SLEEP and TIMER features are unavailable when AUTO POWER is on.


Timer 1 and Timer 2

In TIMER menu select two timers, TIMER 1 and TIMER 2, to turn the TV on and off at selected times, on selected channels, and on selected days.



Note: Time must be entered in CLOCK SET to operate TIMER features.






The TIMER is active when the TV is OFF or ON. The TV will switch to the selected channel at the selected time set in the TIMER.

PICTURE

Other Adjustments


Use these picture adjustments to change the picture quality. In PICTURE menu under OTHER ADJ., select COLOR TEMP (temperature) to increase or decrease warm (red) and cool (blue) colors to suit personal preferences. Select AUTO COLOR to maintain consistent color and tint, if you are experiencing difficulty.



CHANNELS


Favorites

In CHANNELS menu under FAVORITES, select CHANNEL SCAN FAV to enter up to 15 favorite channels or select CHANNEL SCAN ALL to scan all channels when using the up/down CH (channel) buttons.



Caption

In CHANNELS menu under CAPTION, select PRESET CAPTION to enter channel labels for popular TV stations. Select MANUAL CAPTION to enter numbers and captions manually. Select INPUT LABEL to label video input connections for onscreen display. Press right VOL to access sub menus.




LOCK


Game Guard

In LOCK menu, select GAME GUARD to lock Channel 3, Channel 4, and video inputs for 12, 24, or 48 hours by entering a three-digit secret code using the numeric keypad. Select CHANNEL to lock all channels or select ALL to lock both channels and video inputs.

Unlock GAME GUARD by re-entering the same three-digit secret code.



Note: Understand how to unlock CHANNELS, GAME GUARD, and ALL before locking. Use a code that is easy to remember or record it in a safe place.



Unlocking Channel,	Game Guard, and Al	l

ENTER CODE TO UNLOCK ___

Enter the same three-digit code.

CHANNELS LOCKED

If the three-digit code is not the same as entered previously.

CHANNELS UNLOCKED

If the same three-digit code is used.


Troubleshooting Chart

Before calling for service, determine the symptoms and follow suggested solutions.

A000	VIDEO	Solutions
Noisy Audio	Snowy Video	Adjust Antenna Location and Connection
Noisy Audio	Multiple Image	Adjust Antenna Location and Connection Check Antenna Lead-in Wire
Noisy Audio	Interference	Move TV from Electrical Appliances, Lights, Vehicles, and Medical Equipment
No Audio	Normal Video	Increase Volume Check Mute Check TV SPEAKERS on/off Change Channel
Noisy Audio	No Video	Set TV or Cable Mode Properly Check Antenna Cables
No Audio	? No Video / No PIP	Check Power Cord is Plugged Into Active Outlet Adjust Brightness and Audio Controls Change Channel Check Cable Connections Program the Remote Control Again Check Second Video Source Operation
Normal Audio	No Color	Adjust Color Settings Change Channel
Wrong Audio	Normal Video	Check Audio Is Set To Stereo Or Mono, Not SAP
Normal Audio	Black Box on Screen	Change CC (Closed Captioning) from Text Mode
Normal Audio	Normal Video	Replace Remote Control Batteries
	e Control Operation	

Panasonic

Televisión SuperFlat™ Instrucciones de Operación CT-27SF25





no deberán quitarse ni la cubierta ni la tapa posterior. No hay en el interior pieza alguna que el usuario tenga que reparar. Todo servicio habrá de brindarlo personal de reparación capacitado.



El propósito del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo es el de advertir al usuario de que existen piezas internas del producto que representan riesgo de que las personas reciban sacudidas eléctricas.



El propósito del signo de exclamación dentro de un triángulo es el de advertir al usuario de que los documentos que acompañan al aparato incluyen importantes instrucciones de funcionamiento y reparación.

Precaución: Con el objeto de prevenir el riesgo de incendio o de sacudida eléctrica, este aparato no deberá verse expuesto a la lluvia ni a la humedad.

Panasonic Consumer Electronics Company, **Division of Matsushita Electric Corporation of America** One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 www.panasonic.com

Panasonic de Mexico, S.A, de C.V. Amores No. 1120 Col. Del Valle C.P. 03100 México, D.F. Tel. (915 ó 015) 488-1000 Fax (915 ó 015) 575-6763, 575-6765 Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric of Puerto Rico Inc. ("PSC") Ave. 65 de Infanteria, Km 9.5 San Gabriel Industrial Park Carolina, Puerto Rico 00985 Tel. (787) 750-4300 Fax (787) 768-2910

Índice

Felicidades	2
Registro del Usuario	
Cuidado y limpieza	
Especificaciones	
Instalación	3
Ubicación de la Televisión	3
Conexiones de Cable Opcional	3
Cable de Suministro de Corriente Alterna	3
Cable / Antena	3
Conexión del cable	3
Conexión de Antena	
Conexiones de Equipo Opcional	
Para el Amplificador de Sonido	
Operación de la Imagen en la Imagen (PIP)	5
Con / Sin una Videocassetera y Caja del Cable	5
Con una Videocassetera - Sin Caja del Cable	
Menú de la Guía Giratoria	7
Botones de Navegación	7
Control Remoto	7
Tabla de Características de la Guía Giratoria	8
Funciones Especiales	.11
Idiomas	11
Modo Cable / Modo TV	11
Apagado Automático (Cronómetro)	11
Programación del Cronómetro - CRONOM 1 Y CRONOM 2	12
Ajustes de la Imágen	13
Canales Favoritos y Prefijado de Títulos	
Bloqueando Canales y Juegos (Entrada de Video)	
Liberando el Bloqueo de Canales y Juegos	15
Cuadro de Localización de Fallas	.16

Lea estas instrucciones completamente antes de operar la Televisión. El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso u obligación.

Derechos Reservados 1998 por Matsushita Electric Corporation of America. Todos los Derechos Reservados. La copia y distribución sin autorización es violación de la ley.

Felicitaciones

Su nueva Televisión SuperFlatTM se caracteriza por utilizar lo último en tecnología en calidad de imágen, un sistema innovador de sonido en bóveda y con un estilo elegante que está diseñado para brindarle satisfacción por muchos años. Ha sido sintonizada y comprobada en su totalidad en la fábrica para su mejor desempeño.

Registro del Usuario

Los números de modelo y de serie de esta unidad se encuentran en la parte posterior de la Televisión. Se recomienda que anote dichos números en los espacios que se proporcionan y se conserven como registro permanente de su compra. Esto le ayudará a identificarlo en caso de robo o pérdida. Registro del producto es posible en: www.prodreg.com/panasonic.

Número de Modelo				 	 		 	 	
Número de	•	-	***	 			 -	 	
Serie	L			 	 	 	 		

Cuidado y limpieza

Pantalla (Para Apagar la Televisión)

- Use una solución de jabón suave o limpiador de vidrios con un paño suave y limpio.
 NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS.
- Evite la humedad excesiva y seque bien.

Gabinete y Control Remoto

- Para Control Remoto y gabinetes de plástico, use un paño suave humedecido con agua ó una solución detergente suave. Evite exceso de humedad y frote hasta secar.
- No use bencina, diluyentes u otros productos a base de petróleo.

Especificaciones

Fuente de Potencia	
CT-27SF25 (2,2A)	120V AC, 60Hz
Capacidad de Canales - 181	VHF-12; UHF-56; Cable-113
2 Terminales de Entrada de Video	1Vp-p, 75 Ohmios, Estilo fonográfico
2 Terminales de Entrada de Audio	500mV RMS 47Kilo Ohmios
Terminales para el Amplificador de Audio	0-2.0V RMS 4.7Kilo Ohmios
Terminales de Entrada S-VHS	Conector S-Video (Y-C)

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso ni obligación alguna.

Instalación

Ubicación de la Televisión

Esta unidad tiene como propósito ser usada con un estante (TY-27SF25M) opcional ó como centro de entretenimiento. Consulte a su distribuidor para obtener opciones disponibles.

- Evite el exceso de luz del sol u otras luces brillantes, incluyendo reflejos.
- Mantenga alejada la unidad del exceso de calor ó humedad. La ventilación inadecuada puede causar fallas en componentes internos.
- La iluminación fluorescente puede reducir la amplitud de transmisión del Control Remoto.
- Evite el equipo magnético, incluyendo motores, ventiladores ó altavoces externos.

Conexiones de Cable Opcional

Los cables blindados de audio y video deben usarse entre los componentes. Para obtener mejores resultados:

- Use cable coaxial, blindado, de 75 ohmios.
- Verifique el tipo de conectores tanto de salida como de entrada de sus componentes.
- Determine la longitud de cable requerido.

Cable de Suministro de Corriente Alterna

PRECAUCION: PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELECTRICA, BUSQUE LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE E INSERTELA POR COMPLETO EN LA RENDIJA ANCHA DE LA TOMA DE CORRIENTE ALTERNA. NO USE ESTE ENCHUFE CON UN RECEPTÁCULO U OTRA TOMA DE CORRIENTE SALVO QUE LA CLAVIJA SE PUEDA INSERTAR POR COMPLETO PREVINIENDO QUE SE EXPONGA LA CLAVIJA. PARA ALGUNOS MODELOS NO POLARIZADOS. PUEDE REQUERIRSE DEL USO DE UN ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA.



Cable / Antena

Para una recepción adecuada, se requiere una conexión de cable o de antena.

Cable de Entrada de la Compañía del Cable

Conexión de cable

Conecte el cable suministrado por su compañía local de cable.



Note:

Se requiere de una caja convertidora del cable para una recepción adecuada. Verifique con su compañía de Cable sobre los requisitos de 75 Ohmios VHF/UHF en la compatibilidad.

parte posterior de la TV

Conexión de Antenas

- Para una recepción adecuada de canales VHF/UHF, se requiere de una antena externa; Para mejorar la recepción, se recomienda una antena al aire libre.
- Antena deben estar ajustadas en modo TV en el menú de SET-UP (AJUSTE).








Cable Predispuesto

La Modalidad del Cable está predispuesta de fábrica. Usuarios de Antena deberán cambiar TV en el Menú de Set Up (Ajuste).

Conexiones de Equipo Opcional

Las videocasseteras, tocadiscos de video, consolas de videojuegos y sistema digital de satélite pueden también ser conectados a las entradas de video. Vea su manual de equipo opcional para mayores detalles.

TERMINALES EN LA PARTE POSTERIOR DE LA TELEVISIÓN



Procedimiento

- 1. Conecte el equipo a la parte posterior de la entrada de Audio/Video, como se muestra
- Seleccione la Modalidad de Video presionando el botón de TV/VIDEO.
- 3. Opere el equipo opcional tal como se instruye en el manual del equipo.

Nota: La conexión de S-VIDEO es opcional y anula alguna otra conexión de VIDEO. Utilice INPUT 1, AUDIO R y L con la conexión de S-VIDEO.

Para Amplificador de Sonido (TO AUDIO AMP)

Conecte a una terminal de entrada de amplificador de sonido externo para escuchar el sonido en sistema estéreo.

Nota: Las terminales TO AUDIO AMP no pueden ser usadas directamente para los altavoces externos


Ajustes de Sonido (Audio)

- 1. Seleccione en la pantalla ALTAVOCES SI de el menú de AUDIO (SONIDO).
- 2. Ajuste el volumen del amplificador al mínimo.
- 3. Ajuste el volumen de la Televisión al nivel deseado.
- 4. Ajuste el volumen del amplificador hasta igualar el de la Televisión.
- Seleccione ALTAVOCES APAGADO Y VAO en el menú de AUDIO (SONIDO).
- Ahora puede controlar el volumen, silencio, bajos, altos, y balance usando la Televisión.

Operación de la Imagen en la Imagen (PIP)

Operación de PIP (Imagen en la Imagen) con una Videocassetera y una Caja del Cable (Televisión por Cable)

Esta Televisión tiene de característica de Imagen en la Imagen. Se requiere de una segunda fuente de video (Videocassetera) para proveer una segunda imagen. Conecte su televisión ya se con o sin una daba de televisión por cable, tal como se muestra debajo.



Nota: El Control Remoto debe programarse con los códigos que se incluyen para operar la Videocassetera y la Caja del Cable. Vea Programación del Control Remoto en la **Guía de Referencia Rápida para Control Remoto**.


Procedimiento

Presione el botón de PIP en el Control Remoto para visualizar el recuadro de PIP.

Nota: La imagen PIP es la misma que la imagen principal, inicialmente.

Para visualizar una imagen diferente en el recuadro PIP:


- Presione el botón de TV/VIDEO en el Control Remoto para seleccionar la fuente de video de PIP.
- Verifique que la CAJA DEL CABLE y VIDEOCASSETERA están ENCENDIDAS y que la VIDEOCASSETERA está sintonizada en el canal 3 or canal 4.
- Seleccione los canales para el recuadro PIP presionando el botón de CBL en el Control Remoto y utilizando el teclado y botones de CH (canal) arriba/abajo.
- Seleccione los canales de la Imagen Principal presionando el botón de TV en el Control Remoto y utilizando el teclado numérico ó los botones de CH (Canal) arriba/abajo.



Operación de PIP con una Videocassetera - Sin Caja del Cable

Esta Televisión tiene de característica el recuadro de Imagen en la Imagen. Se requiere de una segunda fuente de video (Videocassetera) para proveer una segunda imagen.

Conecte su Televisión a una Videocassetera, como se muestra.



Nota: El Control Remoto debe programarse con los códigos que se incluyen para operar la Videocassetera. Vea Programación del Control Remoto en la Control Remoto Guía Rápida de Referencia.


Procedimiento

APAGUE la Videocassetera y sintonice la Televisión al canal 3.

Presione el botón de PIP en el Control Remoto para visualizar en la pantalla el recuadro PIP.

Nota: La imagen PIP es la misma que la Imagen Principal, inicialmente.

- Presione el botón de TV/VIDEO en el Control Remoto para seleccionar la fuente de VIDEO.
- Presione el botón de VCR en el Control Remoto y ENCIENDA la VIDEOCASSETERA.
- Presione el botón de TV/VCR en el Control Remoto.
- Seleccione los canales de PIP presionando los botones de arriba/abajo de VCR CHANNEL (Canales de Videocassetera) en el Control Remoto.
- Seleccione los canales de la Imagen Principal presionando el botón de TV en el Control Remoto y utilizando el teclado numérico ó los botones de CH (Canal) arriba/abajo.




El botón de SWAP (CAMBIO) intercambio la fuente de las imágenes PIP y la Principal. Presione el botón RECALL para que aparezca en pantalla el estado de la fuente de las imágenes PIP y la Principal.

Menu de la Guía Giratoria

Presione el botón **ACTION** (ACCION) en medio del botón azul grande del Control Remoto para desplegar el menú de la Guía Giratoria. Presione **CH** (CANAL) arriba/abajo para hacer girar a la Guía Giratoria. Presione el botón Izquierdo **VOL** (VOLUMEN) para salir de la Guía Giratoria.

Nota: Tenga cuidado cuando presione el botón ACTION. Si no se presiona justo en medio del botón, las teclas de canal y volumen se activan.




Nota: Presione el botón Izquierdo VOL (VOLUMEN) para salir de la Guía Giratoria.

Botones de Navegación

Presione el botón de **ACTION** para seleccionar los elementos del menú principal. Presione los botones de **CH** arriba/abajo para resaltar los sub menús. Presione el botón Derecho **VOL** para seleccionar y ajustar las características. Presione el botón **ACTION** para regresar a los sub menús.

ACTION Remota / Botón de Navegación



Control Remoto

La Guía de Referencia Rápida del Control Remoto se incluye con en el empaque de esta TV.

Tabla de Menus de la Guía Giratoria

Meno	Descripción
SET UP	AJUSTE
IDIOMA	☐ Seleccione menús de Inglés, Español, ó Francés.
PROG CNLS (Programación de Canales)	 MODO - Seleccione Cable ó Televisión. Vea la sección de Instalación en su manual. PROGRAM AUTO - Programa automáticamente los canales con señal en la memoria. PROGRAM MANUAL - Manualmente incluye ó anula canales en memoria.
CC (Closed Captioned - Subtitulos)	 □ CC EN MUTE (SILENCIO) - Seleccione C1, 2, 3, ó 4 para visualizar Subtítulos en pantalla. Seleccione OFF para visualizar Subtítulos cuando el botón MUTE se ha presionado. □ MODALIDAD CC - Seleccione T1, T2, T3, ó T4 para información transmitida, si está disponible, en un cuadro grande negro.
AUTOENCEN (Autoencendido)	AUTOENCEN - Seleccione SET (AJUSTE) para encender la Televisión al mismo tiempo que la Caja del Cable u otros componentes, ó seleccione NO.
AUDIO	SONIDO .
AJ AUDIO (Ajustes de Sonido)	 MODO - Seleccione STEREO, SAP (Programa Secundario De Sonido) ó MONO. (Use MONO cuando la señal de estéreo es débil.) BAJOS - Aumenta ó disminuye sonidos bajos. ALTOS - Aumenta ó disminuye sonidos altos. BALANCE - Enfatiza el volumen del altavoz DERECHO/IZQUIERDO. NORMAL - Reajusta BAJOS, ALTOS y BALANCE a los níveles prefijados de fábrica.
OTROS AJ (Otros Ajustes)	SONIDO AI - Automáticamente ajusta el volumen para mantener confortable el nivel del sonido.
SONIDO ENVOLVENTE	SPATIALIZER - Sonido ambiental tridimensional con dos altavoces.

TABLA DE MENUS DE LA GUÍA GIRATORIA Tabla de Menus de la Guía Giratoria

Meno	Descripción
AUDID	SONIDO
ALTAVOCES	 SI - Altavoces de la TV funcionan normalmente APAGADAS Y SALIDA DE AUDIO VARIABLE - Altavoces de la TV están apagados, el sonido va de acuerdo al volumen de la Televisíon. APAGADAS SALIDA DE AUDIO FIJA - Altavoces de la TV están apagados, el sonido se ajusta sólo con amplificador externo.
TIMER	CRONÓMETRO
AJUSTE DE RELOJ	☐ Cuando se ajusta, TIME (HORA) aparecerá en pantalla después de presionar el botón de POWER (ENC/APAG), el botón RECALL (LLAMADA), ó al cambiar canales. Debe ajustarse a las características del apagado automático del usuario y del cronómetro (ver abajo).
APAGADO (Apagado Automático)	Programe la TV para que automáticamentese apague en 30, 60, ó 90 minutos. Seleccione NO para apagar el cronómetro.
CRONOM 1 CRONOM 2 (Cronómetros)	Programe dos cronómetros para que enciendan y apaguen automáticamente a la Televisión en la hora seleccionada del canal seleccionado, a diario ó en un día únicamente.
PICTURE	IMAGEN
AJ. IMAGEN. (Ajustes)	 □ COLOR - Ajusta la intencidad del color deseada. □ TINTE - Ajusta los tonos naturales de la piel. □ BRILLO - Ajusta las áreas oscuras para detalles más nítidos. □ CONTRASTE - Ajusta las areas blancas de la imagen □ NITIDEZ- Ajusta para dar mejor claridad a los detalles de la silueta. □ NORMAL- Reajusta todas las modificaciones de la imagen a los predispuestos de fábrica
OTROS AJ. (Otros Ajustes)	 TEMP COLOR - Ajusta la preferencia de color AZUL, ROJO, ó NORMAL COLOR AUTO - Optimiza el color para compensar la variación d la señal.

Tabla de Menus de la Guía Giratoria


Meno	Descripción
5 CHANNELS	CANALES
FAVORITOS	EXPLORA CAN - Seleccione FAV (15 favoritos) ó TODOS para explorar canales, usando los botones VOL arriba/abajo.
TÍTULOS/SIGLAS	 PREFIJADO -Ponga los números de canal para los títulos/siglas prefijados MANUA - Ponga los números de los canales y sus títulos/siglas manualmente. PONGA TÍTULO (SIGLAS) - Ponga título a las entradas de video desplegadas en pantalla y conexiones opcionales.
LOCK	BLOQUEO
CANAL	Seleccione los canales para bloquear hasta 12, 24, ó 48 horas con un código secreto.
VIDEO JUEGO	☐ Bloquea juegos de video, caja de cable y VCR para que no se puedan ver por 12, 24, ó 48 horas con un código secreto.
TODOS	☐ Bloquea todos los canales y entradas de video por 12, 24, ó 48 horas con un código secreto.

Funciones Especiales

AJUSTE


IDIOMA

En el Menú de SET UP (AJUSTE), seleccione IDIOMA / LANGUAJE para cambiar el idioma del menú a ENGLISH, ESPAÑOL ó FRANCAIS.



TV / Cable


En el menú de SET UP seleccione PROG CNLS para seleccionar la modalidad de TV ó CABLE dependiendo de la fuente de la señal. Seleccione PROGRAMA AUTO para programar automáticamente todos los canales con señal ó seleccione PROGRAMA MANUAL para manualmente incluir cada canal.



CRONÓMETRO

Apagado


En el menú de TIMER, seleccione APAGADO para poder apagar la Televisión en 30, 60 ó 90 minutos. Seleccione NO para desactivar el CRONÓMETRO.




Nota: APAGADO y CRONÓMETRO son características no disponibles cuando CRONOM 1 y CRONOM 2.

Cronom1 y Cronom 2

En el menú de TIMER seleccione dos cronómetros, CRONOM 1 y CRONOM 2, para encender ó apagar la Televisión a la hora seleccionada de un canal seleccionado, en los días seleccionados.



Nota: La hora debe anotarse en el menú de TIMER para que las características de CRONOM puedan operar.



La Televisión se apaga automáticamente después de 90 minutos cuando se encendió con el CRONÓMETRO. Si se selecciona APAGAR ó si se presiona una tecla, el apagado automático de 90 minutos se cancela.




El CRONÓMETRO está activo cuando la Televisión está apagada ó encendida. La Televisión cambiará al canal seleccionado a la hora seleccionada según se anotó en el CRONÓMETRO.

IMAGEN

Otros Ajustes


Utilice estos ajustes de la imagen para mejorar digitalmente la calidad de la imagen. En el menú de PICTURE en OTROS AJ.,seleccione TEMP COLOR (temperatura) para aumentar ó disminuir el rojo y el azul para acomodarse a las preferencias personales. Seleccione COLOR AUTO para mantener la tinta y el color consistentes.



CANALES


Favoritos

En el menú de CHANNELS, en FAVORITOS, seleccione EXPLORA CAN; FAV para anotar 15 canales favoritos; TODOS para explorar todos los canales cuando se usan los botones arriba / abajo de CH (Canal).



Título

En el menú de CHANNELS en TITULO / SIGLAS, seleccione PREFIJADO para anotar los números del canal para las estaciones populares de Televisión. Seleccione MANUAL para anotar los números y siglas en la forma manual. Seleccione PONGA TITULO para clasificar las conexiones de entrada de video que se visualizan en la pantalla.




BLOQUEO


VIDEO JUEGO

En el menú de LOCK, seleccione VIDEOJUEGO para bloquear el canal 3, canal 4 y entradas de video por 12, 24 ó 48 horas cuando se ha anotado un código secreto de tres dígitos usando un teclado numérico. Seleccione CANAL para bloquear todos los canales ó seleccione TODOS para bloquear tanto los canales como la entrada de video.

Desactive el VIDEOJUEGO al volver a anotar el mismo código secreto de tres dígitos.



Nota: Comprenda el proceso de desactivar CANAL, VIDEOJUEGO y TODOS antes de bloquearlos. Utilice un código que es fácil de recordar ó anótelo en un lugar seguro.



Desactivando el CANAL, VIDEOJUEGO, y TODOS

	PONGA CÓDIGO ABRIR	
Ponga el mismo código	de tres dígitos.	
	CANALES BLOQUEADOS	
Si el código de tres dígitos no es el mismo que se puso previamente.		
	CANALES SIN BLOQUEO	
	3	

Si el mismo código de tres dígitos es usado.

Cuadro de Localización de Fallas

Antes de solicitar servicio, establezca los síntomas y lleve a cabo las siguientes posibles soluciones.

SONIDO	(MAGEN	as y lieve a capo las siguientes posities soluciones
Sonido Ruidoso	Imagen Moteada	Ajuste la Ubicación y/o Conexión de la Antena
Sonido Huidoso	Imagen Múltiple	Ajuste la Ubicación y la Conexión de la Antena Verifique el Cable de Entrada de la Antena
Sonido Huidoso	Interferencia	Aleje la TV de los Aparatos Electrodomésticos, Luces, Vehículos y Equipo Médico
Sin Sonido	Imagen Norma	Aumente el Volumen Revise Mute (Silencio) Revise en el Menú de Audio: ALTAVOCES > SI Cambie el Canal
Sonido Ruidoso	Sin Imagen	Ajuste apropiadamente la modalidad de TV ó del Cable Verifique los Cables de la Antena
Sin Sonido	? Sin Imagen / sin PIP	Verifique que el Cable de Corriente este Enchufado a una toma de Corriente Activa Ajuste los Controles de Brillo y Audio Camble el Canal Verifique las Conexiones del Cable Programe et Control Remoto otra vez Verifique la Operación de la Segunda Fuente de Video
Sonido Normal	Sin Color	Ajuste el Color Cambie el Canal
Sonido Erróneo	Imagen Normal	Verifique en el menú de AUDIO que el Ajuste se encuentre en Estéreo ó Mono, no en SPA
Sonido Normal	Caja Negra en Pantalla	Cambie CC (Subtítulos) de la Modalidad de Texto a NO
Societa Normal		Reemplace las Baterías del Control Remoto
Sonido Normal Imagen Norma Operación Intermitente del Control Remoto		